

TOPAZ





MANUAL DE USUARIO TELÉFONO MULTILÍNEAS TOPAZ



ÍNDICE

DESC	RIPCIÓN DE BOTONES	3
LLAMA	ADAS POR LÍNEA EXTERNA	
1.	Llamadas por línea externa	4
2.	Llamadas a manos libres	4
3.	Líneas externas ocupadas	4
4.	Transferencia de llamadas	4
5.	Transferencia de llamadas (con consola DSS)	4
6.	Dejar una llamada en espera	5
7.	Conferencia	5
8.	Conferencia sin supervisión	5
9.	Recuperar tono de línea (flash)	5
10.	Remarcar uno de los últimos n ^{os} digitados	5
11.		6
	Memorias de un toque (Solo Aspire)	6 6
	Marcación abreviada	6
	Candado (bloqueo de marcación)	О
	ADAS INTERNAS	7
_	Llamada a interno	7 7
	Llamada a interno ocupado	7
	Mensaje en espera Localización interna (por internos digitales)	7
		′
	ADAS ENTRANTES Responder llamada entrante	0
	Responder llamada entrante (interno con cintillo)	8 8
	Capturar una llamada	8
	Cambiar modo de llamada entrante	8
	Revisar/cambiar tono de ring	8
	No molestar (bloquear llamadas entrantes)	8
	Desviar mis llamadas hacia otro interno	9
	Desvío tandem	9
27.		9
	S FACILIDADES	
	Revisar/cambiar volumen de ring	10
	Cancelar común: desvíos, sígame, no molestar	10
	Alarmas personales	10
	Localización externa	10
	Llamada a portero electrónico (Accionar chapa)	10
	Visualizar la fecha y la hora	10
	Idioma del visor	11
35.	Botón CHECK (visualiza información)	11
36.	Botones de la consola DSS	11
EDICIÓ	ON DE NOMBRES	12



DESCRIPCIÓN DE BOTONES

CHECK: Permite revisar memorias e información de teclas.

CLEAR : Regresa el visor a visualización normal:

Hora, Fecha, N° del interno y Nombre. También accede al Menú Borrar.

BOTONES : 16 o 22 botones

MULTIFUNCION con luz verde/roja. Sirven para visualizar y acceder

a líneas externas, también a internos o facilidades.

FLASH : Recupera el tono de línea externa.

CONF: Permite realizar conferencias.

BOTONES : Son los botones 1,2,3,4,5,6,7,8,9,*,0,#, que se

NUMÉRICOS utilizan para marcar números de internos, números

telefónicos y códigos de facilidades.

DIAL o DC : Permite usar memorias de Marcación Abreviada.

LND : Permite revisar y remarcar los últimos números

marcados.

OPAC: Funciones especiales.

MIC : Bloquea / Activa el micrófono de manos libres.

SPK : Activa el Manos Libres. Equivalente a descolgar,

sin levantar el mango telefónico.

CALL: Entrega tono interno para comunicación con otros

internos o programar facilidades.

TRFR : Permite transferir llamadas.

DND : Bloquea llamadas entrantes internas y/o externas.

HOLD: Deja en espera llamadas internas y externas.

VOL : Ajuste de volumen de manos libres y mango

telefónico. También ajuste de contraste del visor y

volumen de ring.



LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

1. LLAMADAS POR LÍNEA EXTERNA

- a) Descuelgue
- b) Digite "9" ó presione un botón de línea libre (escucha el tono de línea externa)
- c) Marque el número telefónico

2. LLAMADAS A MANOS LIBRES (mango telefónico colgado)

- a) Presione SPK
- b) Digite "9" o presione un botón de línea libre
- c) Digite el número telefónico
- d) Hable a manos libres

Micrófono de MANOS LIBRES

Botón **MIC** apagado : micrófono funciona Botón **MIC** en rojo : micrófono no funciona

3. LINEAS EXTERNAS OCUPADAS

- a) Si al digitar "9" escucha tono ocupado
- b) Digite **850**
- c) Presione SPK o cuelgue
- d) Cuando una línea queda libre, su interno ringuea y al descolgar escucha tono de línea externa
- e) Digite el nº telefónico
- Para cancelar
- a) Digite SPK 870 SPK

4. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione **HOLD** o botón **ESTACIONAMIENTO** (La llamada queda en espera)
- c) Digite un número de interno
- d) Presione **SPK** o cuelgue (Inmediátamente o después que le conteste)

5. TRANSFERENCIA DE LLAMADAS (con consola DSS)

- a) En conversación interna o externa
- b) Seleccione interno en la consola DSS
 (Llama al interno y la llamada en curso queda en espera)
- c) Presione SPK o cuelgue (Inmediátamente o después que le conteste)



6. DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione HOLD o botón ESTACIONAMIENTO

- Para recuperar la llamada

- c) Presione el botón de línea intermitente en verde
- d) o presione CALL

7. CONFERENCIA

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione CONF
- c) Marque: n° de interno o 9 + n° telefónico
- d) Para incluir otro participante, repita (b) (c) (d) para quedar en conferencia (f)
- e) Presione **CONF CONF** (Queda en conferencia)

NOTA: Una conferencia admite hasta 32 participantes, al menos 1 debe ser interno interno.

8. CONFERENCIA SIN SUPERVISIÓN

- a) En conversación interna o externa
- b) Presione CONF
- c) Marque: n° de interno o 9 + n° telefónico
- d) Presione **CONF CONF** (Queda en conferencia)
- e) Presione TRFR
 (Ud. se retira y los otros participantes quedan comunicados)

NOTA: Líneas digitales y análogas con reversión de polaridad, se desconectan automáticamente al finalizar la comunicación.

9. RECUPERAR TONO DE LINEA (FLASH)

- a) Línea externa en algún estado
- b) Presione el botón FLASH
- c) Recupera el tono de línea externa

10. REMARCAR UNO DE LOS ÚLTIMOS NOS DIGITADOS

- a) Presione LND hasta encontrar el número
- b) Descuelgue o presione SPK

Se almacenan los últimos 10 nos marcados por línea externa.

- Para borrar todos los números digitados
- a) Presione SPK 876 SPK



11. REMARCACIÓN AUTOMÁTICA

- a) Llamada por línea externa da ocupado o no hay respuesta
- b) Sin colgar, presione DIAL LND (o DC LND)
- c) Cuelgue
- d) Su interno insistirá automáticamente
- Para cancelar
- a) Sin descolgar, presione DIAL LND (o DC LND)

12. MEMORIAS DE UN TOQUE (Sólo Aspire)

(Son los 10 botones grises sin luz).

- a) Sólo presione un botón de un toque (1 a 10)
- Para almacenar
- a) Digite SPK 855
- b) Presione un botón de un toque (1 a 10)
- c) Digite: nº interno o 9 + nº telefónico o Cód. de facilidad
- d) Presione HOLD (optativo: para editar nombre vea pág.12)
- e) Presione HOLD
- f) Vuelva a (b) para programar otro botón o presione SPK para terminar

13. MARCACIÓN ABREVIADA

- a) Presione DIAL o DC
- b) Digite nº de memoria (000 a 919)
- c) Descuelgue o presione SPK

- Para almacenar nos en las memorias

- a) Digite SPK 853
- b) Digite nº de memoria (000 a 919)
- c) Digite un nº telefónico
- d) Presione HOLD (optativo: para editar nombre vea pág.12)
- e) Presione HOLD
- f) Vuelva a (b) para programar otra memoria o presione **SPK** para terminar

14. CANDADO (Bloqueo de marcación)

- a) Digite SPK 700
- b) Piense una clave de 4 dígitos y digítela: XXXX
- c) Digite 1 SPK

- Para cancelar bloqueo

- a) Digite SPK 700
- b) Digite la misma clave: XXXX
- c) Digite 0 SPK

NOTA: ¡No olvide la clave!



LLAMADAS INTERNAS

15. LLAMADA A INTERNO

- a) Descuelgue o Presione SPK / CALL / CALL1 / CALL2
- b) Digite un n° de interno

NOTA: Digitando "1" cambia a llamada por voz o ring.

16. LLAMADA A INTERNO OCUPADO

- a) Escucha tono de ocupado
- b) Digite **850**
- c) Presione SPK o cuelgue (Cuando el otro interno se desocupa, su interno ringuea y al descolgar escucha ring de llamada)
- d) El otro interno contesta
- Para cancelar
- a) Digite SPK 870 SPK

17. MENSAJE EN ESPERA

- a) Interno no contesta o escucha tono de ocupado
- b) Presione digite 841
- Presione SPK o cuelgue (Lámpara de mensajes queda encendida fija en su interno y encendida intermitente en el otro interno).

- Para contestar mensaje en espera

- a) La lampara de mensajes está encendida intermitente
- b) Digite **SPK 841** (su interno llama al interno que dejó el mensaje en espera)

- Para cancelar mensaje en espera

- a) La lampara de mensajes está encendida fija o intermitente
- b) Presione SPK
- c) Digite una opción:

871 + n° interno : borra mensaje a interno específico **873** : borra todos los mensajes

d) Presione SPK

18. LOCALIZACIÓN INTERNA (por parlantes internos digitales)

- a) Presione SPK
- b) Digite una opción:

801 + N: Ilamada por grupo interno **N** (**N** = 1 a 32) **8010**: Ilamada general por parlantes de internos

c) Diga su mensaje

NOTA: Máximo 50 internos por grupo.



LLAMADAS ENTRANTES

19. RESPONDER LLAMADA ENTRANTE

- a) Ring de llamada y lámpara de mensajes intermitente rápido
- b) Descuelgue o presione SPK para MANOS LIBRES

20. RESPONDER LLAMADA ENTRANTE (CON AURICULARES)

- a) Ring de llamada y lámpara de mensajes intermitente rápido
- b) Presione botón "Auriculares"
- c) Para colgar, presione botón "Auriculares"

21. CAPTURAR UNA LLAMADA

- a) Ring de llamada en otro interno
- b) Presione SPK o descuelgue
- c) Digite una opción de captura:

867 : captura interno en mismo grupo 866 + nº interno: captura interno específico

22. CAMBIAR MODO DE LLAMADA ENTRANTE

a) Presione SPK y digite una opción:

821 : las llamadas entrarán por voz (manos libres)

823 : las llamadas entrarán con ring

b) Presione SPK

23. REVISAR/CAMBIAR TONO DE RING (Sólo Aspire)

a) Presione SPK y digite una opción:

811 : revisar tonos de ring820 : cambiar tonos de ring

b) Seleccione tipo de llamadas: 1: Internas

2: Externas

- c) Seleccione tono de ring presionando botón numérico 1 a 8
- d) Presione SPK

24. NO MOLESTAR (Bloquear Llamadas Entrantes)

- a) Presione DND
- b) Digite una opción:

1 : no recibirá llamadas externas

2 : no recibirá llamadas internas

3 : no recibirá llamadas internas ni externas

4 : no recibirá llamadas transferidas

- c) El botón **DND** queda fijo en rojo
 - Para cancelar
- a) Presione DND 0



25. DESVIAR MIS LLAMADAS HACIA OTRO INTERNO

- a) Presione SPK
- b) Digite un tipo de desvío:

- 848 1 : todas las llamadas

- 845 1 : cuando no contesto

- 844 1 : cuando no contesto o interno está ocupado

- 843 1 : cuando interno está ocupado

- 842 1 : todas las llamadas con ring en ambos internos

- c) Digite n° interno destino
- d) Presione SPK

- Para cancelar

- a) Presione SPK
- b) Digite de acuerdo al tipo de desvío:
 - 848 0
 - 845 0
 - 844 0
 - 843 0
 - 842 0
- c) Presione SPK

NOTA: Para cancelar también puede usar SPK 720 SPK

26. DESVÍO TANDEM (hacia interno análogo o inalámbrico DECT)

- a) Presione **SPK**
- b) Digite **744 1** + nº interno destino
- c) Presione SPK
- Para cancelar
- a) Digite SPK 744 0 SPK o SPK 720 SPK

NOTA: Tendrá ring en ambos internos. Cuando uno contesta, el otro queda bloqueado durante la conversación.

27. SÍGAME (Traer las llamadas de mi interno hacia otro)

- a) En el interno destino, presione SPK
- b) Digite **846 1** + nº interno origen
- c) Presione SPK

- Para cancelar

- a) Presione **SPK**
- b) Digite una opción:

846 0 + n° interno : interno específico

846 00 : todos

c) Presione SPK

NOTA: Para cancelar también puede usar SPK 720 SPK



OTRAS FACILIDADES

28. REVISAR/CAMBIAR VOLUMEN DE RING

- a) Digite SPK 829
- b) Ajuste el volumen de ring con botones VOL.
- c) Presione SPK

29. CANCELAR COMÚN: DESVÍOS, SÍGAME, NO MOLESTAR

a) Presione SPK 720 SPK

30. ALARMAS PERSONALES

- a) Digite SPK 827
- b) Digite tipo de alarma:
 - 1 : ocurre sólo una vez
 - 2 : se activa todos los días
- c) Digite la hora: **hhmm** (**hh** = 00 a 23, **mm** = 00 a 59)
- d) Presione SPK
- Para apagar alarma : Presione CLEAR o SPK SPK
- Para cancelar: Repita los pasos (a) y (b) y digite 9999

31. LOCALIZACIÓN EXTERNA

- a) Presione SPK
- b) Digite opción de localización:

 $803 + \dot{N}$: llamado por grupo \dot{N} ($\dot{N} = 1$ a 6)

8030 : llamado general por parlantes externos

c) Diga su mensaje

32. LLAMADA A PORTERO ELECTRÓNICO (Accionar Chapa)

- a) Presione SPK
- b) Digite:

802 + N: llamada a portero N (N = 1 a 6)

c) Hable

NOTA: Para accionar la chapa eléctrica, presione el botón **FLASH** cuando esté comunicado con el portero.

33. VISUALIZAR LA FECHA Y LA HORA

- a) Durante conversación
- b) Presione el botón CLEAR (El visor muestra la fecha y la hora)



34. IDIOMA DEL VISOR

- a) Presione SPK
- b) Digite **778**
- c) Seleccione un idioma:
 - 1 = English (inglés)
 - 2 = Deutsch (alemán)
 - 3 = Francais (francés)
 - 4 = Italiano
 - 5 = Español
 - 6 = Nederlands (holandés)
 - 7 = Portugues
 - 8 = Norsk (noruego)
 - 9 = Dansk (danés)
 - 0 = Chino
- d) Presione SPK

35. BOTÓN CHECK (Visualiza información)

- a) Con mango colgado y SPK apagado
- b) Presione:

CHECK+CALL: n° interno, nombre, puerta, grupo departam.

CHECK + 841 : interno que dejó mensaje en espera CHECK + tecla de un toque : facilidad o nº guardado CHECK + tecla de línea : facilidad o línea programada. CHECK + DIAL + memo. (000 a 999) : nº guardado en marc. abrev. CHECK + DC + memoria (000 a 919) : nº guardado en marc. abrev.

c) Presione CLEAR

36. BOTONES DE LA CONSOLA DSS

TOPA Botón	Z Función
1 a 64	: Interno/Línea/Facilidad
IZ1 a IZ4	: Localización interna
EZ1, EZ2	: Localización externa
EAZ	: Loc. general externa
AC	: Loc. general int./ext.
DOOR1	: Portero 1
DOOR2	: Portero 2
NT	: Modo Noche
MW	: Mensaje en espera
SG/VC	: llamada por voz / ring
TRFR	: Transferir llamada

EDICIÓN de NOMBRES

Máximo 12 caracteres.

- a) Presione un botón numérico las veces necesarias hasta que aparezca letra, número o símbolo buscado (ver Figura 1)
- b) Repita (a) hasta completar el nombre
- c) Para terminar, presione HOLD

NOTA: Botón **CONF** borra el último caracter ingresado.

												Figura 1
<u>Botón</u>	Caracteres											
1	1	@	[¥]	٨	_	`	{		}	\rightarrow \leftarrow
	Á	À	Â	Ã	Ç	É	Ê	Ì	Ó			
2	Α	В	С	а	b	С	2					
3	D	Е	F	d	е	f	3					
4	G	Н	1	g	h	i	4					
5	J	Κ	L	j	k	I	5					
6	М	Ν	0	m	n	0	6					
7	Р	Q	R	S	р	q	r	s	7			
8	Т	U	V	t	u	٧	8					
9	W	Χ	Υ	Z	W	Х	У	z	9			
*	*	+	,	-		/	:	;	<	=	>	?
	π	Σ	δ	Ω	∞	¢	£					
0	0	!	"	#	\$	%	&	•	()		
	ô	õ	ú	ä	ö	ü	α	3	θ			
#		(es	pac	cio)								

SISTECOM (Mendoza - Argentina) (54) 0261 - 4200997

Ni este manual ni nada de lo contenido en él puede ser considerado como una garantía, o alguna representación, respecto de la información del equipo cubierto. Este manual está sujeto a cambios sin aviso previo y SISTECOM no tiene ninguna obligación de proporcionar actualizaciones ni correcciones de este manual. Es más, SISTECOM también se reserva el derecho, sin notificación previa, de hacer cambios en el diseño del equipo o sus componentes si lo considera apropiado. No se hace ninguna representación de que este manual esté completo o correcto en todo lo respectivo y SISTECOM no será responsable de ningún error u omisión. SISTECOM no será responsable por ningún incidente o daño consecuente, en conexión con el uso de este manual. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiado o reproducido sin el consentimiento previo por escrito de SISTECOM.

Junio 2009.